VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AFGEDRUKT OP
21-11-2026

Logitech?MX?Vertical | Draadloze Ergonomische Muis | Rechtshandig | RF + Bluetooth + USB-C | 4000 DPI suggestie | Grafiet

Artikelnummer: 910-005448









€76,00

Incl. 21% BTW

Logitech MX Vertical Mouse Ergonomic

MX Vertical is een geavanceerde ergonomische muis die wetenschappelijk gestuurd ontwerp combineert met de uitmuntende prestaties van Logitech's MX-serie. De natuurlijke handdrukpositie vermindert druk op de pols en belasting van de onderarm. De unieke verticale hoek van 57° is geoptimaliseerd voor een ergonomische houding zonder een pixel aan prestaties in te leveren. De uiterst nauwkeurige 4000dpi-sensor van de muis resulteert in 4 keer minder handbewegingen en vermindert vermoeidheid. Met de schakelaar voor de cursorsnelheid kun je bovendien de dpi-snelheid en -nauwkeurigheid met een druk op een knop onmiddellijk aanpassen. De MX Vertical gaat volledig opgeladen vier maanden mee, en na één minuut snelladen kan je weer drie uur vooruit.

de natuurlijke handdrukpositie van de MX Vertical vermindert spieractiviteit met 10% in vergelijking met standaardmuizen, zonder enig verlies in algehele prestaties.

de muis heeft een unieke verticale hoek van 57° waardoor de druk op de pols wordt verminderd, terwijl de duim zich comfortabel op de duimsteun bevindt.

de uiterst nauwkeurige 4000dpi-sensor resulteert in 4 keer minder handbewegingen en vermindert vermoeidheid. De schakelaar voor de cursorsnelheid past de dpi-snelheid en -nauwkeurigheid met een druk op een knop onmiddellijk aan.

In vergelijking met een traditionele muis met 1000dpi-sensor.

MX Vertical is gevormd voor de hand en voelt aangenaam aan. De unieke vorm past in handen van vele soorten en maten en het getextureerde rubberen oppervlak zorgt voor een natuurlijke grip.

MX Vertical gaat volledig opgeladen vier maanden mee, en na één minuut snelladen kan de batterij weer drie uur vooruit.

Batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk van gebruiks- en computeromstandigheden.

Verbind tot drie apparaten en wissel tussen de apparaten met één druk op een knop of door de cursor gewoon van het ene naar het andere scherm te bewegen met Logitech FLOW.